MONTAGGIO
Giostra Bella Epoque

Il carillon arriva smontato per precauzione nel trasporto.
Per montarlo seguire istruziuni:

1. Sistemare i quattro personaggi inserendo il perno (posto sotto ad ognuno di essi), all'interno degli appositi fori, sulla base del carillon. Come da immagine.



2. Accostare il disco (della parte rotante) al perno della base e avvitare in senso orario. Fare attenzione di non forzare a fine carica.



ASSEMBLY
Carousel (Bella Epoque)

2. The music box arrives disassembled as a precaution in transportation.
To assemble it please follow istruziuni:

1. Place the four characters by inserting the pin (placed under each of them), inside the holes, on themusic box base. Following the picture.



2. Pull the disk (of the rotating part) to the pin of the base and screw clockwise. Be careful not to force the end of charge.

