Avvertenze montaggio

Il carillon arriva smontato per precauzione nel trasporto. Per montarlo basta accostare il dischetto (della parte rotante) al perno della base e avvitare in senso orario. Fare attenzione di non forzare a fine carica.





Assembly warnings

The music box arrives disassembled for transport precautions. To assemble it just put the disk (top part) on the pin of the base and screw clockwise.
Be careful not to push too hard at the end of charge.



