Avvertenze montaggio

Il carillon arriva smontato per precauzione nel trasporto. Per montarlo occorre prima avvitare le lampadine e poi accostare il dischetto (della parte rotante) al perno della base e avvitare in senso orario. Fare attenzione di non forzare a fine carica.



Assembly Warnings

The music box comes disassembled for transport precaution.
To assemble it we must first screw the bulbs and then pull the disk (the rotating part) to the pin of the base and screw clockwise. Be careful not to force at the end of charge.

